

Вопрос: Как настроить «Мобильный интернет» при помощи мастера первоначальной настройки на маршрутизаторах серии DWR?


Ответ:

Мастер начальной настройки (для моделей DWR-980, DWR-956, DWR-953, DWR-921) позволяет провести пошаговую настройку основных параметров маршрутизатора, включая соединение с сетью Интернет и параметры работы беспроводной сети.

После завершения мастера настроек только мобильное соединение будет добавлено с соответствующими настройками под конкретного оператора.

Перед началом настройки убедитесь, что:

- маршрутизатор действительно подключен к компьютеру. Для этого соединения используется кабель Ethernet из комплекта поставки, который с одной стороны должен быть подключен к любому свободному LAN-порту на маршрутизаторе, а с другой – к сетевому адаптеру компьютера.
- компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.



Переходим к настройке:

1. Обратитесь к Web-интерфейсу маршрутизатора. Для этого в адресной строке браузера введите **192.168.0.1** и нажмите клавишу **Enter**. На открывшейся странице нажмите кнопку **Начать**.

Уважаемый абонент! Вы в первый раз включили устройство и для того, чтобы Вы могли начать пользоваться услугами доступа к сети Интернет, Вам необходимо его настроить.
Для запуска мастера нажмите кнопку "Начать"

НАЧАТЬ

2. Выберите язык.



Возможно, ваш язык Русский?

НЕТ

ДА

3. Для первоначальной настройки рекомендуется продолжить работу с мастером. Для этого нажмите кнопку **Продолжить**.

Вы можете воспользоваться расширенными настройками или продолжить работу мастера

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ

ПРОДОЛЖИТЬ

4. В списке **Способ подключения** выберите **Мобильный интернет** и нажмите **Далее**.

Режим работы устройства

Способ подключения

Мобильный интернет

ⓘ Подключите к устройству USB-модем с активной SIM-картой Вашего оператора или установите активную SIM-карту в соответствующий слот, если Ваше устройство оснащено встроенным 3G/LTE-модемом.



< НАЗАД

ДАЛЕЕ >

5. В раскрывающемся списке **Модем** выберите модем, который будет использоваться для доступа в сеть Интернет (возможность выбрать модем доступна для модели DWR-980).

6. Если для SIM-карты, установленной во встроенный модем, установлена проверка PIN-кода, введите PIN-код в поле **PIN** и нажмите кнопку **ПРИМЕНИТЬ**.

7. Подождите, пока маршрутизатор создаст WAN-соединение для вашего оператора мобильной связи.

Нажмите **Далее**.

The screenshot shows the 'Настройки модема' (Modem Settings) page. It displays the following information:

- Производитель: **BroadMobi**
- Модель: **VM806C**
- Модем: **Модем 1**

Модем
BroadMobi VM806C

Необходимо ввести PIN-код SIM-карты
Модем: Модем 1
Осталось попыток: 3

PIN*

ПРИМЕНИТЬ

< НАЗАД ДАЛЕЕ >

Рисунок 1. Пример настройки на моделях DWR-921, DWR-953, DWR-956

Настройки модема

Производитель: **BroadMobi**
Модель: **BM806C**
Модем: **Модем 1**

Производитель: **HUAWEI_MOBILE**
Модель: **HUAWEI_MOBILE**

Модем
BroadMobi BM806C

Необходимо ввести PIN-код SIM-карты
Модем: Модем 1
Осталось попыток: 3

PIN*

ПРИМЕНИТЬ

← НАЗАД **ДАЛЕЕ →**

Рисунок 2. Пример настройки на DWR-980

8. Выполните настройку беспроводной сети для диапазона 2,4 ГГц. Для этого введите **Имя основной Wi-Fi-сети** и задайте **Пароль**. На этой же странице вы можете настроить отдельную Wi-Fi-сеть с доступом в Интернет для гостей пользователей. Более подробно о настройке данного функционала можно узнать [здесь](#).

D-Link

Building Networks for People

Беспроводная сеть 2.4 ГГц

Включить

Вещать беспроводную сеть 2.4 ГГц

ⓘ Выключение вещания не влияет на возможность маршрутизатора подключаться к другой сети Wi-Fi в качестве клиента.

Имя основной Wi-Fi-сети*

DWR-921-32DA

ⓘ Количество символов должно быть не более 32

Открытая сеть

Пароль*

ⓘ Длина пароля должна быть от 8 до 63 ASCII символов


Включить гостевую сеть Wi-Fi

ⓘ Гостевая сеть Wi-Fi позволяет подключиться к Вашему устройству и получить доступ в Интернет. При этом компьютеры, подключенные к данной беспроводной сети, будут изолированы от ресурсов Вашей основной локальной сети. Это позволит обезопасить ее на время предоставления доступа в Интернет сторонним пользователям.

← НАЗАД **ДАЛЕЕ →**


9. Если ваш маршрутизатор поддерживает работу беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц, то настройка сети Wi-Fi для данного диапазона выполняется аналогичным образом. Для перехода к следующему шагу настройки нажмите **Далее**.

10. Задайте пароль для доступа к Web-интерфейсу.



The screenshot shows the 'Изменение пароля web-интерфейса' (Change web interface password) page. It features a blue header with the D-Link logo and tagline 'Building Networks for People'. The main content area has a white background with a blue border. The title is 'Изменение пароля web-интерфейса'. Below the title is a message: 'Для повышения безопасности, пожалуйста, измените пароль для доступа к настройкам устройства.' (For security, please change the password for device settings access). There are two input fields: 'Пароль интерфейса пользователя*' (User interface password) and 'Подтверждение пароля*' (Confirm password), both with eye icons for visibility. A note below the first field states: 'Длина пароля должна быть от 1 до 31 ASCII символа' (Password length must be from 1 to 31 ASCII characters). At the bottom, there are two buttons: 'НАЗАД' (Back) and 'ДАЛЕЕ' (Next).

11. На следующей странице должно появиться окно с информацией о выполненных настройках. Можно сохранить данные настройки в текстовый документ, нажав для этого кнопку **Сохранить файл с настройками**. Нажмите **Применить**.




The screenshot shows the 'Информация о настройках' (Configuration Information) page. It features a blue header with the D-Link logo and tagline 'Building Networks for People'. The main content area has a white background with a blue border. The title is 'Информация о настройках'. Below the title are several sections of configuration data:

- Соединение**
Режим работы устройства: Мобильный интернет
- Модем**
Имя пользователя: mts
Пароль: mts
APN: internet.mts.ru
- Wi-Fi 2.4 ГГц**
Включить: Да
SSID: DWR-921-32DA
Шифрование: WPA2-Personal
Пароль: 75508654
- Устройство**
Модель: DWR-921
Версия ПО: 4.0.1
Серийный номер: TL0Q115001288
IP: 192.168.0.1
Режим: Маршрутизатор
- Данные для входа**
Имя пользователя: admin
Пароль: [eye icon]

At the bottom, there is a blue button labeled 'СОХРАНИТЬ ФАЙЛ С НАСТРОЙКАМИ' (Save configuration file) and two navigation buttons: 'НАЗАД' (Back) and 'ПРИМЕНИТЬ' (Apply).

12. Далее произойдет применение настроек и проверка доступности сети Интернет.

Нажмите кнопку **Готово**, чтобы начать работу.



На этом базовая настройка завершена, устройство готово к работе.